

Infofiche: Arbeidsmiddelen

Veiligheid bij sleuven en putten.

Vergeet niet de bouwwerf en de toestand op het terrein **VOOR** het uitgraven van de sleuf/put te controleren om te bepalen op welke manier de uitgraving het best beveiligd wordt. Zorg ervoor dat alle materialen zoals beschoeiingen, steunen, toebehoren... al voor het begin van de werken op de werf aanwezig zijn.

Toe te passen principes:

- › Plaats de voorsignalisatie, de signalisatie en denk ook aan de zijdelingse afbakening van de werkzone.
- › Werk steeds binnen de afgebakende zone.
- › Stapel uitgegraven grond voldoende ver van de werfput.
- › Maak een kant van de graafwerken vrij om een correcte toegang mogelijk te maken.
- › Spring nooit in de put en gebruik de beschoeiing niet om in of uit de put te kruipen. Gebruik een of meerdere ladders als toegangsmiddel.
- › Verwijder systematisch tegels, borduur- en straatstenen en onstabiel puin van de zijkanen van de put.
- › Ondergraven van het voetpad of de rijweg is verboden; er bestaat een gevaar op instorting!
- › Plaats nooit materiaal en materieel in circulatiepaden.
- › Voor dieptes meer dan 1,20 m verplicht de wet de zijkanen van de sleuven te stutten. Vraag bij twijfel raad aan uw verantwoordelijke of aan de preventieadviseur!
- › Een bevoegd persoon moet bij het begin van elke werkdag de sleuf/put inspecteren. Verschillende factoren zoals hevige regenval, het gebruik van machines of het wegverkeer kunnen de wanden van de sleuf namelijk aantasten.

In het geval van bedelving

- › Eerst 112 bellen en vervolgens de EHBO-hulpverlener verwittigen.
- › Trek vooral niet aan het slachtoffer, dat kan mogelijks breuken hebben opgelopen.
- › Meld alle bedolven personen aan uw verantwoordelijke of aan de preventieadviseur.
- › Een medisch onderzoek is verplicht nadat men het slachtoffer van een bedelving werd.



Preventie: een uitdaging voor jou? Een prioriteit voor ons!



Actu, video's, tips,...
bezoek onze blog.



ethias